



# Comment Rechercher vos chaînes ?

## LA TNT HD EST INTÉGRÉE AU TÉLÉVISEUR

étape  
**1**

Allumez votre téléviseur  
comme d'habitude s'il est  
compatible TNT HD

**Puis utilisez uniquement  
la télécommande de  
votre téléviseur**

## VOTRE TÉLÉVISEUR EST RELIÉ À UN ADAPTATEUR TNT HD

Allumez votre téléviseur  
puis votre adaptateur

étape  
**1**

Si votre téléviseur est connecté par une  
prise Péritel, continuez l'opération

Si votre téléviseur est connecté à une  
prise HDMI, sélectionnez la bonne source :  
HDMI1 ou HDMI2 ou HDMI3...

**Puis utilisez uniquement la  
télécommande de votre adaptateur**

**Naviguez avec les flèches de  
la télécommande et appuyez sur OK  
pour valider chaque étape**

étape  
**2**

Appuyez sur la touche  
**HOME** ou **MENU**

Un menu déroulant s'affiche  
sur l'écran de la télévision

étape  
**3**

Sélectionnez **INSTALLATION** ou  
**RÉGLAGE** ou **CONFIGURATION** ou **RECHERCHE** ou **SET UP**  
Si le menu propose **MISE À JOUR** ou **INSTALLATION**,  
optez pour **INSTALLATION** pour avoir toutes les chaînes

étape  
**4**

Sélectionnez **CONFIGURATION AUTO**  
ou **RECHERCHE AUTOMATIQUE**,  
de préférence à **RECHERCHE MANUELLE**

étape  
**5**

Vérifiez la présence des chaînes  
gratuites de la TNT



Si au cours de l'une de ces étapes, un code vous est demandé et, si vous n'avez pas modifié ce code,  
**utilisez l'un des codes suivants : 0000 ou 1234 ou 1111 ou 9999**

**Vous pouvez aussi consulter notre site [www.csa.fr](http://www.csa.fr)**